

PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLL

- 1) Tryck på C-knappen på displayen på motorn. Då kommer texten "SU" fram i displayen.
- 2) Ta fram fjärrkontrollen, den har 4 olika lägen. Finns 2 st modeller.
- 3) Tryck 1 gång på fjärrkontrollen i ca 4 sek, på där det är en prick, (Gäller den äldre fjärrkontrollen). För den nya fjärrkontrollen välj en av knapparna. (den röda lampan på fjärrkontrollen tänds då)
- 4) Tryck 1 gång till på fjärrkontrollen på samma knappläge och håll knappen kvar intryckt, då börjar "SU" på motor displayen att blinka, håll kvar knappen intryckt till det slutar att blinka.
- 5) Nu är fjärrkontrollen färdig att användas.

BILD PÅ HUR DISPLAYEN SER UT PÅ MOTORN



NYA FJÄRRKONTROLLEN

ÄLDRE FJÄRRKONTROLLEN



Nu är fjärrkontrollen färdig att användas.